
40032 COUNTRY 4. Français

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits et nous souhaitons que vous passiez d'agréables moments pendant la construction.

Il est important que vous suiviez les instructions. Si vous avez des doutes ou des problèmes pendant le montage, vous pouvez contacter DOMUS KITS®, S.L.

Découper les figures, imprimées sur du carton, en suivant le périmètre. Plier ces dernières le long des pointillés en utilisant un *cutter* et une règle pour marquer les arêtes. Coller les onglets marqués, des cartons imprimés, sur la partie correspondante de la base en bois. Et ensuite les uns aux autres pour former la structure en carton.

Coller avec la colle qui se trouve dans la boîte (colle blanche pour bois) les pièces en céramique entre la ligne extérieure au périmètre et la structure en carton, commencer par un angle. Ne rien coller sur les lignes des portes et des fenêtres, ni sur les parties hachurées. Pour construire les murs il faut placer les pièces en céramique prises au hasard, ne pas les choisir suivant leur dimension (placer aussi bien les grandes que les petites, prendre garde seulement à ce que les rangées soient de la même hauteur). Pour que les pièces s'ajustent bien les unes aux autres utiliser du papier émeri fin, elles occuperont ainsi l'espace nécessaire et la position exacte.

Utiliser les pièces les plus fines pour la cheminée afin de les coller à plat sur le carton.

Pour ce processus il est important de regarder les photographies qui peuvent vous servir d'exemple.

Utiliser du papier émeri fin pour réduire la dernière rangée de pierres suivant la pente du toit de la partie arrière.

Lorsque la maison est construite, il faut installer les cartons qui correspondent aux toits, sur l'extrémité des murs. Les pièces des toits doivent se coller sur ces cartons. Il faut calculer auparavant le nombre de rangées nécessaires et la partie qui doit être mise l'une sur l'autre (le moins possible). Il faut également ajuster à l'aide de papier émeri les pièces se trouvant à des endroits délicats : sommets, angles...

Coller les baguettes en bois servant de traverse et coupées selon les dimensions et indications des cartons. Recouvrir les zones des murs intermédiaires avec de la colle et ensuite avec de la poudre de marbre blanche (se trouvant dans la boîte) comme du crépi.

Couper la botte de sparte en bandes. Les regrouper et les mouiller avec de l'eau et de la colle. Les coller sur le toit comme sur la photographie.

Construire la roue du moulin à eau sur le patron: couper, placer et coller les différentes pièces en bois, de chaque côté de la *noria* (moulin à eau). Assembler les deux côtés sur la pièce cylindrique de l'axe central, à l'aide des palettes de la *noria* (de la même longueur que l'axe). Placer la roue à l'endroit correspondant, comme sur la photographie (entre le mur de la maison et un petit mur pour la conduite d'eau).

Couper les baguettes en bois pour recouvrir les parties en carton des portes et des fenêtres correspondantes.

Finalement recouvrir le panneau en bois avec de la colle blanche et saupoudrer le dessus de "flock" vert jusqu'à ce qu'il reste collé. Utiliser la mousse pour décorer le sol et même les murs de la maison. Cette partie est importante étant donné que la décoration donne l'aspect définitif à la maquette. Nous vous encourageons à la décorer selon votre goût.

DOMUS KITS®, S.L. espère que vous ayez passé de bons moments en construisant cette maquette.



Serie **Country**[®]
SIDE
40032 COUNTRY 4

