
40032 COUNTRY 4. Deutsch

Wir danken Ihnen für die Wahl eines unserer Produkte und wünschen Ihnen viel Spass beim Zusammenbau.

Lesen Sie aufmerksam die Anweisungen durch und gehen Sie nach den Angaben vor.

Sollten Sie Zweifel oder Probleme haben, können Sie sich an DOMUS KITS[®], S.L.

Schneiden Sie die Figuren der Schablonen aus dem Karton aus. Knicken Sie diese an den gestrichelten Linien unter Zuhilfenahme eines Schneidmessers und eines Lineals für die Markierung der Kanten um. Kleben Sie die markierten Falze der Schablonen auf den auf der Holzunterlage reservierten Platz. Verbinden Sie danach die Figuren miteinander, um die Struktur des Kartons zu erhalten.

Bringen Sie mit der mitgelieferten Klebe (weisse Klebe für Holz) die Keramikteile zwischen der Aussenlinie des Umfangs und der Kartonstruktur an, wobei mit einer Ecke dieser Struktur begonnen wird. Die Linien für die Türen und Fenster müssen dabei respektiert werden. Die Keramiksteine für den Bau der Wände werden spontan angebracht, ohne vorher die Steine nach ihrer Grösse ausgewählt zu haben (grosse und kleine, unabhängig von einander; es ist nur darauf zu achten, dass die Reihen die gleiche Höhe haben. Die Teile können mit einer Feile aneinander angepasst werden, um den Raum oder die erforderliche Position auszufüllen.

Für den Kamin werden die feinsten Teile verwendet, welche man flach am Karton anklebt.

Bei diesem Vorgang ist es angebracht, nach der Photoreihe zu gehen, die als illustratives Beispiel dient.

Mit einer feinen Feile wird die letzte Steinreihe der Wand nach der Neigung des später aufzusetzenden Daches abgefeilt.

Nach dem Bau des Hauses müssen oben auf den freien Enden der Wände die Kartons angebracht werden, die für die Dächer dienen. Auf diese sind die Steine für das Dach aufzukleben, wobei vorher auszuprobieren ist, welche Anzahl Reihen erforderlich sind und in wie weit sie sich überschneiden. (So wenig wie möglich). Mit einer Feile müssen ebenfalls jene Steine vorbereitet werden, die wichtige Positionen, wie Neigungen und Winkel, einnehmen.

Die Holzleisten werden nach den Anweisungen auf den Kartons zurechtgeschnitten und wie Querbalken verklebt. Die Zonen der Zwischenwand werden mit Klebstoff bestrichen und mit einer feinen Schicht aus weißem Marmorpulver (wird mitgeliefert) überstreut, so als wenn sie paniert wären.

Das Bündel Pflanzengras in Streifen schneiden. Mit Wasser und Leim zusammenfassen und befeuchten. Gemäß Fotografie auf das Dach kleben.

Auf der Schablone wird das Wasserrad der Mühle gebaut: die verschiedenen Holzteile jeder Seite des Schaufelrades werden ausgeschnitten, angelegt und verklebt. Beide Seiten werden auf dem Rundteil der zentralen Achse mit den Schaufeln des Rades verbunden (von gleicher Länge wie die Achse). Das Rad wird, wie auf dem Photo angezeigt, am entsprechenden Platz angebracht (zwischen der Hauswand und einer kleinen Mauer für den Wasserkanal).

Die Holzleisten werden nach Maß geschnitten, um mit ihnen die Zonen des Kartons für die entsprechenden Türen und Fenster abzudecken.

Schliesslich wird das Holzbrett mit weisser Klebe bestrichen und mit dem grünen "flock" bestreut, bis dies anklebt. Verwenden Sie das Moos, um den Boden zu dekorieren und ebenfalls auch die Wände und Mauern des Hauses. Dieser Teil der Montage, mit dem Sie dem Modell eine Ambientierung nach Ihrem Geschmack verleihen, ist sehr wichtig für das endgültige Aussehen.

DOMUS KITS[®], S.L. wünscht Ihnen angenehme Unterhaltung bei der Montage dieses Modells.



Serie **Country**[®]
SIDE
40032 COUNTRY 4

